הוראות סינכרון בין שלט למנוע - מיטת NIMBUS

כדי לחבר את השלט למנוע, יש להפעיל את מצב הסינכרון על ידי חיבור המיטה לחשמל.
קופסת הבקרה נכנסת למצב סינכרון באופן אוטומטי למשך מספר שניות מרגע החזרת המתח.
מיד לאחר מכן, לחצו והחזיקו את הכפתורים **Foot Up**(רגליים למעלה) ו **Foot Down**-(רגליים למטה) בשלט עד להשלמת הסינכרון.

שלבי הסינכרון (צעד אחר צעד):

1. **ניתוק וחיבור :(Power Cycle)** נתקו את כבל החשמל למשך 1–2 דקות, ולאחר מכן חברו אותו בחזרה.
2. **הפעלת מצב סינכרון :**לאחר חיבור החשמל מחדש, קופסת הבקרה תיכנס אוטומטית למצב סינכרון למשך חלון זמן קצר.
3. **סינכרון השלט :**לחצו מיד והחזיקו בו-זמנית את הכפתורים **Foot Up** ו**Foot Down**- בשלט. החזיקו אותם למשך **5–10שניות** עד שהתאורה האחורית של השלט תהבהב או שהמערכת תגיב.
4. **בדיקה :**בדקו את פעולת המיטה באמצעות השלט. אם הפעולה נכשלה, חזרו על התהליך.

פתרון בעיות נפוצות:

- **איפוס זיכרון :**אם השלט לא מסתנכרן, נתקו את החשמל ל-2 דקות ונסו את התהליך מחדש.
- **עמידה בזמנים :(Timing)** יש לבצע את הסינכרון **מיד** לאחר חיבור החשמל מחדש, בתוך חלון הזמן הראשוני של הסינכרון.
- **בדיקת סוללות :**ודאו שמותקנות בשלט סוללות חדשות.

הערה :בדגם זה, הסינכרון מתבצע באופן אוטומטי לאחר ההדלקה .**אין צורך** בשימוש בכפתור הסינכרון שעל קופסת הבקרה לצורך תהליך זה.